



Heatmiser Wireless Air Sensor

IP20

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Den trådløse luftsensoren kan kobles til kompatible Heatmiser-termostater og brukes som en enkel temperatursensor eller som en del av en gruppe når en gjennomsnittlig temperaturavlesning er nødvendig.

I tillegg kan den trådløse luftsensoren pares til neoHub og kobles til en tilkoblet neoStat.

SPESIFIKASJONER	
Lengde (produkt) (mm)	40.0
Bredde (produkt) (mm)	40.0
Høyde (produkt) (mm)	11.21
Vekt (produkt) (kg)	0.02