

Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning

Rengøring af Norlux AS produkter, kan begrænses til en simpel rengøring.

Inden rengøring påbegyndes, skal spændingen slås fra armaturet. Alle elektriske komponenter som eks. sensorer og lignende, og samt tilslutninger må ikke udsættes vand eller fugt.

Generelt kan Norlux produkter støves af med en tør klud, er der behov for yderligere, grundig rengøring kan dette gøres med en blød svamp og rent, lunkent vand evt. tilsat en neutral sæbeopløsning. Bemærk, sæben må ikke indeholde slibemidler, ligesom opløsningsmidler ikke må anvendes til rengøring.

Efter rengøringen tørres produktet af med en tør, fnugfri klud, således at vandet ikke efterlader unødige skjolder eller kalk pletter, hvilket især er vigtigt på frontglas og linser.

Produkter med reflektor fra Norlux har altid frontglas, hvorfor det normalt aldrig vil være nødvendigt med andet end en let rengøring af glasset. Ønskes reflektoren rengjort, bør dette udføres med forsigtighed. Det anbefales at anvende handsker, for at undgå at sætte fingre direkte på aluminiummet. Det vil ligeledes her være nok at tørre denne af med en fnugfri klud.

Hvis der er produktspecifikke krav til rengøringen, vil dette fremgå af montagevejledningen på produktet. Montagevejledning for det enkelte produkt kan findes på norlux.com.

Intervaller for rengøring skal tilpasses det aktuelle miljø i hvilket produktet er monteret. Dog anbefales det at rengøre produktet mindst 1 gang årligt.

For yderligere oplysninger om leverings- og garantibetingelser, henvises til [Salgs -og leveringsbetingelser](#).