

Heatmiser UH8-RF, 230v 8 Zone Wireless Wiring Centre

IP20

PRODUKTBESKRIVELSE

Mottar/videresender RF-signaler fra kompatible Heatmiser-termostater og styrer sonereléer/aktuatorer. Antall soner: 8; kommunikasjonsgrensesnitt: RF (trådløs). Fastmonteres i egnet kapsling eller fordelingsskap. Tilkobling skal utføres av kvalifisert elektriker i henhold til gjeldende NEK-forskrifter og produsentens installasjonsveiledning.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Heatmiser UH8-RF er designet for å brukes sammen med våre trådløse termostater. Enheten har åtte soner som kan styres i tillegg til å gi utgang for en varmtvannsbeholder. Opptil 6 drivanordninger som kan kobles til hver sone. Et programvarealternativ i våre trådløse termostater lar deg konfigurere hvilke soner som er gulvvarme og hvilke som er radiatorer.

VEDLIKEHOLD

Ingen krav til vedlikehold