PRODUKTDATABLAD
Sonos MOVE, Bluetooth Speaker WH
Art.no: 10341655



Sonos MOVE, Bluetooth Speaker WH

Få kraftig lyd som beveger deg og beveger seg med deg med denne kraftige, holdbare og allsidige smarthøyttaleren. Strøm musikk, radio, lydbøker og mer fra alle favorittjenestene dine, og ta med deg lyden fra rom til rom og videre. Det værbestandige designet, det oppladbare batteriet og det brede lydbildet gir en eksepsjonell utendørs lytteopplevelse. Styringen er enkel med Sonos-appen, stemmen din og Apple AirPlay 2. Bytt til Bluetooth® når du er borte. Lad Move enkelt ved å sette den på den medfølgende trådløse ladesokkelen. Legg til andre Sonos-høyttalere rundt i hjemmet for lytting i flere rom. Alt fungerer sammen over Wi-Fi. Trådløs lader er inkludert.

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	126.0
Bredde (produkt) (mm)	160.0
Høyde (produkt) (mm)	240.0
Vekt (produkt) (kg)	3.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit